

Tester napięcia pasków BTT Hz

Niezawodne sprawdzanie i ustawianie naprężenia dzięki metodzie pomiaru częstotliwości. Szczególnie niezawodne dzięki zastosowaniu technologii Double Microphone (Podwójnego Mikrofonu). Urządzenie pokazuje wartość pomiaru tylko wtedy, gdy jest prawidłowo wykonany, aktywnie zapobiegając przy tym błędnym pomiarom.



Tester napięcia pasków BTT Hz

Zawartość

- > Tester napięcia pasków BTT Hz
- > Instrukcja obsługi w ośmiu językach
- > Bateria 9V
- > CE deklaracja zgodności
- > Krótka instrukcja wprowadzająca
- > Książka z wartościami nastawczymi

Dane techniczne

- > Zakres pomiaru: od 30 do 520 Hz
+/-1 Hz < 100 Hz; +/-1 % > 100 Hz
- > Wymiary (D x S x W):
400 x 300 x 110 mm (walizka),
100 x 180 x 30 mm (urządzenie)
- > Ciężar: 1780 g (waga całkowita),
240 g (urządzenie)

Zalety

- > prosta i szybka kontrola pasków rozrządu oraz wielorowkowych.
- > akustyczny pomiar w Hz
- > funkcja autotestu
- > odporność na zakłócenia zewnętrzne dzięki zastosowaniu dwóch mikrofonów - Double Microphone Technology (DMT)
- > sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu pomiaru
- > Głowica z odpornego ABS - u
- > dane nastawcze zależą od pojazdu, urządzenie można więc stosować także do pasków innych producentów
- > 5 lat gwarancji: www.continental-ep.com/5

